Manuale Utente



EXCLUSIVE Condensazione | Murali a condensazione



Exclusive è conforme a:

- Regolamento (UE) 2016/426
- Direttiva Rendimenti Articolo 7(2) e Allegato III della 92/42/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva 2009/125/CE Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
- Regolamento (UE) 2017/1369 Etichettatura energetica
- Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013
- Regolamento Delegato (UE) N. 813/2013

CE 0051

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

ATTENZIONE= per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione

VIETATO= per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

ATTENZIONE= le parti relative alla funzione sanitaria sono da considerarsi solo in caso di collegamento ad un bollitore (accessorio fornibile a richiesta)

In funzione del tipo di applicazione, alcune delle funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

INDICE

1	AVVERTENZE GENERALI	4
2	PER LA SUA SICUREZZA	5
3	PANNELLO COMANDI REC10H	6
4	SCHERMATA INIZIALE	9
5	IMPIANTO	9
6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.4 6.4 6.5	STATO CALDAIA OFF INVERNO ESTATE (solo se collegato un bollitore) Sanitario (disponibile solo con caldaia solo riscaldamento collegata ad un bollitore) ZONA PRINCIPALE ACCESO AUTO MANUALE SPENTO POMPA DI CALORE (se presente) INTERROMPI ANTILEGIO (in presenza di bollitore)	10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
7 7.1 7.2 7.3	SET Riscaldamento Sanitario RAFFRESCAMENTO (disponibile se installata pompa di calore abilitata al raffrescamento)	13 13 14 15
8	INFO	16
8 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.5 9.1.4	INFO MENU IMPOSTAZIONI ORA E DATA ORA LEGALE LINGUA PROGRAMMA ORARIO BACKLIGHT	16 17 17 17 17 17 18 18
8 9.1 9.1.2 9.1.3 9.1.5 9.1.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	INFO MENU IMPOSTAZIONI ORA E DATA ORA LEGALE LINGUA PROGRAMMA ORARIO BACKLIGHT PROGRAMMAZIONE ORARIA AGGIUNGI MODIFICA COPIA CANCELLA	16 17 17 17 17 18 18 18 20 20 20 21 22
8 9.1 9.1.2 9.1.3 9.1.5 9.1.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3	INFO MENU IMPOSTAZIONI ORA E DATA ORA LEGALE LINGUA PROGRAMMA ORARIO BACKLIGHT PROGRAMMAZIONE ORARIA AGGIUNGI MODIFICA COPIA CANCELLA MODALITÀ DI UTILIZZO MODO Setpoint AMBIENTE MENU SET MANDATA (cronotermostato) Impostazioni Programmazione oraria (regolatore ambientale e cronotermostato)	16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8 9.1 9.1.2 9.1.3 9.1.5 9.1.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3 12	INFO MENU IMPOSTAZIONI ORA E DATA ORA LEGALE LINGUA PROGRAMMA ORARIO BACKLIGHT PROGRAMMAZIONE ORARIA AGGIUNGI MODIFICA COPIA CANCELLA MODALITÀ DI UTILIZZO MODO Setpoint AMBIENTE MENU SET MANDATA (cronotermostato) Impostazioni Programmazione oraria (regolatore ambientale e cronotermostato) Impostazioni Programmazione oraria (regolatore ambientale e cronotermostato)	16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

1 AVVERTENZE GENERALI

- Il manuale d'istruzione costituisce parte integrante del prodotto e di conseguenza deve essere conservato con cura e accompagnare sempre l'apparecchio; in caso di smarrimento o danneggiamento, ne richieda un'altra copia al Centro di Assistenza Tecnica.
- L'installazione dell'apparecchio e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni della legge del D.M. 37 del 2008 ed in conformità alle norme UNI 7129-7131 e successivi aggiornamenti.
- Per l'installazione si consiglia di rivolgersi a personale specializzato.
- L'apparecchio dovrà essere destinata all'uso previsto dal costruttore. è esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni causati a persone, animali o cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione o usi impropri.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I dispositivi di sicurezza o di regolazione automatica degli apparecchi non devono, durante tutta la vita dell'impianto, essere modificati se non dal costruttore o dal fornitore.
- Quest'apparecchio serve a produrre acqua calda, deve quindi essere allacciato ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione d'acqua calda sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza.
 - In caso di fuoriuscite d'acqua, chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare con sollecitudine il personale qualificato del Centro di Assistenza Tecnica.

- In caso di assenza prolungata chiudere l'alimentazione del gas e spegnere l'interruttore generale di alimentazione elettrica. Nel caso in cui si preveda rischio di gelo, svuotare l'impianto termico e quello sanitario se c'è rischio di gelo.
- Per usufruire della protezione antigelo automatica di caldaia (temperatura fino a -3°C), basata sul funzionamento del bruciatore, l'apparecchio dev'essere in condizione di accendersi. Ciò comporta che qualsiasi condizione di blocco (per es. mancanza di gas o alimentazione elettrica, oppure intervento di una sicurezza) disattiva la protezione.
- Verificare di tanto in tanto che la pressione di esercizio dell'impianto idraulico non sia scesa sotto il valore di 1 bar.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto.
- La manutenzione dell'apparecchio dev'essere eseguita almeno una volta all'anno: programmarla per tempo con il Centro di Assistenza Tecnica significherà evitare sprechi di tempo e denaro.
- In base al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 il tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (impresa installatrice o manutentore), deve stabilire le prescrizioni e la periodicità delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, per garantirne la necessaria sicurezza. In mancanza di queste, valgono le indicazioni del fabbricante.



Il prodotto a fine vita non deve essere smaltito come un rifiuto solido urbano ma deve essere conferito ad un centro di raccolta differenziata.

2 PER LA SUA SICUREZZA

L'utilizzo della caldaia richiede la stretta osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:



Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli cui è destinato.

- È pericoloso toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
 - È assolutamente sconsigliato tappare con stracci, carte od altro le griglie di aspirazione o di dissipazione e l'apertura di aerazione del locale dov'è installato l'apparecchio.
- Avvertendo odore di gas, non azionare assolutamente interruttori elettrici, telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille. Aerare il locale spalancando porte e finestre e chiudere il rubinetto centrale del gas.
- È vietato scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto del gas se la temperatura può scendere sotto lo zero, in quanto il sistema antigelo di 1° livello verrebbe disabilitato.

Non appoggiare oggetti sulla caldaia.

- È sconsigliata qualsiasi operazione di pulizia prima di avere scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
- Non tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale dov'è installato il generatore.
 - Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dov'è installato l'apparecchio.
 - È sconsigliato qualsiasi tentativo di riparazione in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio.

È pericoloso tirare o torcere i cavi elettrici.

È vietato intervenire su elementi sigillati.

È vietato accedere alle parti interne della caldaia. Qualsiasi intervento sul prodotto deve essere effettuato dal centro tecnico

di assistenza o da personale professionalmente qualificato.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere fatta da bambini senza sorveglianza.

È vietato occludere lo scarico della condensa.

3 PANNELLO COMANDI REC10H

Il comando remoto REC10H ha la funzione di interfaccia macchina, visualizza le impostazioni relative al sistema e rende possibile l'accesso alla parametrizzazione. Al contempo può fornire anche le funzionalità di controllo multizona e termostato ambiente settimanale.

Possono essere presenti più REC10H nel sistema ma **SOLO UNO** ha la funzione di interfaccia macchina (MASTER), gli altri REC10 hanno la funzione di cronotermostato per la regolazione ambientale delle zona cui sono associati; in quest'ultimo caso la videata principale del REC10 riporta i dati ambientali relativi alla zona ad esso associata.

Il REC10H è dotato di un display a cristalli liquidi retroilluminato.



Tasto ANNULLA TORNA INDIETRO

	ок	Conferma
Area taati	BACK	Torna alla schermata precedente / annulla scelta Torna alla schermata principale (pressione > 2 sec.)
Area lasti	UP	permette di scegliere tra le opzioni: IMPIANTO, STATO, SET, INFO, MENU e di navigare nei sottomenù scorrendo le voci verso l'alto
	DOWN	permette di scegliere tra le opzioni IMPIANTO, STATO, SET, INFO, MENU e di navigare nei sottomenù scorrendo le voci verso il basso

Nella schermata principale è riportata, nella posizione centrale, la temperatura della sonda sanitario a meno che sia in corso una richiesta di calore, in questo caso viene visualizzata la temperatura di mandata della fonte attiva in quel momento (caldaia o pompa di calore, se installata). Il significato del valore è comunque indicato nella parte bassa del display.

Il valore espresso in bar è quello relativo alla pressione dell'acqua nell'impianto.

In alto sono riportate le informazioni relative alla data e all'ora correnti, e, se disponibile, il valore della temperatura esterna rilevata.

	Questa icona indica che è stato impostato per il sistema lo stato di funzionamento OFF. Ogni richiesta di accensione viene ignorata ad eccezione della funzione antigelo. Le fun- zioni antiblocco pompa e 3-vie e antigelo restano attive.
IIII .	Questa icona indica che è attivo il modo di funzionamento INVERNO (funzione RISCAL- DAMENTO attiva). Se è in corso una richiesta di riscaldamento dalla zona principale, l'icona è lampeggiante. Se è in corso una richiesta di riscaldamento da una delle zone opzionali, i numeri 1 piut- tosto che 2 sono lampeggianti.
₩	(Solo se presente pompa di calore) Questa icona indica che è attiva la funzione RAFFRESCAMENTO nel modo di funziona- mento ESTATE. Se in corso una richiesta di raffrescamento dalla zona principale, l'icona è lampeggiante. Se è in corso una richiesta di raffrescamento da una delle zone opzionali, i numeri 1 piuttosto che 2 sono lampeggianti.
Ţ	(solo in presenza di bollitore). Questa icona indica che è abilitato il circuito sanitario di caldaia. Quando è in corso una richiesta sanitario, l'icona è lampeggiante. Solo con caldaie solo riscaldamento con bollitore: se ci troviamo fuori dalle fasce orarie di abilitazione del sanitario, l'icona si presenta sbarrata.
Ŀ	Quando abilitata la funzione "programmazione oraria riscaldamento" questa icona indica che il riscaldamento della relativa zona è in modalità AUTOMATICO (la gestione delle richieste riscaldamento segue la programmazione oraria impostata). Se ci troviamo fuori dalle fasce orarie di abilitazione del riscaldamento, l'icona si presenta sbarrata.
ſ	Quando abilitata la funzione "programmazione oraria riscaldamento" questa icona indica che il riscaldamento della relativa zona è in modalità MANUALE (la gestione delle richieste riscaldamento non segue la programmazione oraria impostata, ma è sempre attiva).
OFF	Questa icona indica che la zona principale, quando controllata da termostato ambiente, è stata impostata su SPENTO (non attiva)
\otimes	(Solo se presente pompa di calore) Questa icona indica che è abilitata la gestione di una pompa di calore. Quando la pompa di calore è in funzione, allora l'icona è lampeggiante.
*	(Solo se presente impianto solare) Questa icona indica che è abilitata la gestione di un impianto solare (se presente). Quan- do il circolatore impianto solare è in funzione, allora l'icona è lampeggiante.
٥	Questa icona indica che il sistema sta rilevando la presenza di fiamma.
\triangle	Questa icona indica la presenza di un'anomalia ed è sempre lampeggiante.
0	(Solo con caldaie combinate e presenza di bollitore + pompa di calore abilitata per produ- zione acqua calda sanitaria). Questa icona indica, qualora siano disponibili nel sistema, la presenza di un bollitore ed di una pompa di calore abilitata al sanitario. L'icona appare barrata con una "X" quando il sistema lavora al di fuori delle fasce orarie di attivazione della pompa di calore in sanitario, mentre lampeggia quando la pompa di calore è in funzione per il carico del bollitore
¥	(Solo se fotovoltaico abilitato) Questa icona indica che è abilitata la gestione del fotovoltaico; se l'icona è lampeggiante significa che la produttività elettrica del fotovoltaico è adeguata (contatto chiuso). Il siste- ma ibrido provvede, qualora le condizioni lo consentano, a privilegiare il contributo della pompa di calore

ATTENZIONE= le parti relative alla funzione sanitaria sono da considerarsi solo in caso di collegamento ad un bollitore



Valore massimo

FUNZIONE

ATTIVA

Livello di accesso

UTENTE UTENTE

UTENTE

Valore minimo

FUNZIONE

NON ATTIVA

Valore di default impostato in fabbrica

FUNZIONE

ATTIVA

1 MENU



2 STATO



	INGLESE/ITAL	IANO	UTENTE
5 min	1 min	15 min	UTENTE
			UTENTE
			UTENTE solo se POR = 1
			UTENTE solo se POR = 1 e aggiunta zona
			UTENTE solo se POR = 1 e aggiunta zona
			UTENTE (solo con bollitore)
			UTENTE (solo se PDC presente e abilitata a sanitario
Valore di default npostato in fabbrica	Valore minimo	Valore massimo	Livello di accesso

impostato in fabbrica	minimo	valore massimo	Livello di accesso
OFF	OFF/ESTATE/INVERNO		UTENTE
AUTO	AUTO/MANUALE		UTENTE
			UTENTE con caldaia in OFF e ANTILEGIO attiva
AUTO	ACCESO/SPENTO (se POR=0) ACCESO/SPENTO (se POR=1)		UTENTE
ACCESO			UTENTE
			su ibrido solo se agigunta pdc
FUNZIONE DISATTIVA	FUNZIONE ATTIVA	FUNZIONE DISATTIVA	UTENTE
20:00	00:00	23:59	UTENTE solo se riduzione notturna attiva
09:00	00:00	23:59	UTENTE solo se riduzione notturna attiva)

3 SET

—SE	T
	-RISCALDAMENTO
	—SANITARIO
	RAFFRESCAMENTO

 Valore di default impostato in fabbrica
 Valore minimo
 Valore massimo
 Livello di accesso

 18°C
 4°C
 20°C
 se si lavora a punto fisso olo se PIOC abilitata al raffrescamento
 UTENTE solo se PIOC abilitata al raffrescamento

4 INFO Vedi paragrafo specifico"INFO"

4 SCHERMATA INIZIALE

All'accensione il REC10H potrebbe:

- richiedere l'impostazione di ora e data (consultare il paragrafo "9.1.1 ORA E DATA").
- visualizzare la revisione firmware richiedendo la pressione di un tasto per continuare.

Premendo i tasti **up e down** è possibile spostare la selezione delle funzioni secondo questo ordine:

- IMPIANTO
- STATO
- SET
- INFO
- MENU

Premendo il tasto **OK** si accede alle impostazioni della funzione selezionata (ad eccezione della voce IMPIANTO).

Il tasto **BACK** risulta inattivo (ad eccezione della voce IMPIANTO).



5 IMPIANTO

Questa voce non rappresenta propriamente una funzione.

Piuttosto indica a quale zona si riferisce il dato mostrato sulla schermata iniziale e a quale zona fanno riferimento le impostazioni accessibili mendiate le altre funzioni.

La presenza di una o più zone oltre a IM-PIANTO dipende dalla configurazione dell'installazione. Per questo motivo una o più zone citate in seguito potrebbero essere assenti dalla vostra configurazione o potrebbero essere identificate con un nome differente. Per cambiare zona è necessario evidenziare IM-PIANTO premendo eventualmente i tasti **up e down**.

Successivamente, premendo i tasti **OK** e **BACK**, sarà possibile selezionare le altre zone secondo questa sequenza:

- IMPIANTO
- ZONA PRINCIPALE
- ZONA 1 (se configurata)
- ZONA 2 (se configurata)

Le impostazioni di ORA E DATA, LINGUA e **BACK**LIGHT sono indipendenti dalla zona selezionata.

Le informazioni contenute nel menu INFO sono indipendenti dalla zona selezionata.

Selezionando PRINCIPALE, ZONA 1 o ZONA 2 non è possibile impostare alcun parametro relativo al sanitario.

6 STATO

Il menu STATO consente di impostare la modalità di funzionamento come segue: CALDAIA,

SANITARIO (solo in configurazione BOLLITORE) ZONA PRINCIPALE

POMPA DI CALORE. (se presente)

Nota: ZONA PRINCIPALE è visibile in questo menu solo se la zona è gestita da un termostato ambiente.

POMPA di CALORE è visibile sono se al sistema è collegata una pompa di calore.

6.1 CALDAIA

Selezionando questa funzione è possibile impostare lo stato della caldaia o del sistema selezionando una delle seguenti opzioni:

OFF

INVERNO

ESTATE (solo se collegato un bollitore)

Lo stato evidenziato è quello attualmente selezionato. Per selezionare uno stato differente occorre evidenziarlo mediante up e down e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Una volta convalidata la selezione il display torna alla schermata **STATO**.

Premere **BACK** per tornare alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

6.1.1 OFF

Selezionando OFF il sistema viene spento.

6.1.2 INVERNO

Selezionando INVERNO il sistema produce acqua calda sanitaria e per il riscaldamento-

6.1.3 ESTATE (solo se collegato un bollitore)

Selezionando ESTATE il sistema produce acqua calda sanitaria e, se configurata una pompa di calore, anche raffrescamento. Il riscaldamento non è attivo.

6.2 SANITARIO (disponibile solo con caldaia solo riscaldamento collegata ad un bollitore)

Selezionando questa funzione è possibile impostare lo stato del sanitario selezionando una delle seguenti opzioni: - AUTO

STATO	
CALDAIA	
SANITARIO	
ZONA PRINCIPALE	
POMPA DI CALORE	



- MANUALE

Lo stato evidenziato è quello attualmente selezionato. Per selezionare uno stato differente occorre evidenziarlo mediante i tasti **"SU"** e **"GIÙ"** e poi premere il tasto **"CONFERMA"** per validare la selezione.

Una volta convalidata la selezione il display torna alla schermata STATO.

Premere il tasto "**BACK**" per tornare alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

6.3 ZONA PRINCIPALE

Selezionando questa funzione è possibile impostare lo stato della zona principale selezionando una delle seguenti opzioni:

se programmazione oraria riscaldamento non abilitata:

ACCESO

SPENTO

se programmazione oraria riscaldamento abilitata:

AUTO

MANUALE

SPENTO.

Per selezionare uno stato differente occorre evidenziarlo mediante i tasti up e down e confermare la selezione premendo il tasto CON-FERMA.

Una volta convalidata la selezione il display torna alla schermata **STATO**.

Premere il tasto **BACK** per tornare alla schermata **STATO** senza effettuare alcuna selezione.

6.3.1 ACCESO

Selezionando **ACCESO** le richieste della zona verranno soddisfatte.

6.3.2 AUTO

Selezionando AUTO le richieste della zona verranno servite seguendo il programma orario.

6.3.3 MANUALE

Selezionando **MANUALE** le richieste della zona verranno servite secondo il setpoint impostato dall'utente.

6.3.4 SPENTO

Selezionando **SPENTO** le richieste della zona non verranno soddisfatte.

NOTA: qualora si volesse disattivare la zona in ESTATE o in INVERNO, è necessario selezionare la stagione prestabilita (ESTATE o IN-VERNO nel menù CALDAIA) ed impostare la zona interessata su SPENTO.

SANITARIO
AUTO
MANUALE





6.4 POMPA DI CALORE (se presente)

Selezionando POMPA DI CALORE è possibile abilitare la RIDUZIONE NOTTURNA. Questo parametro serve per ridurre la rumorosità della pompa di calore attraverso la limitazione della massima frequenza di funzionamento del compressore nella fascia oraria prestabilita dai parametri INI-ZIO RID NOTTURNA E FINE RID NOTTURNA

INIZIO RID NOTTURNA (SE ATTIVA RID NOTTURNA)

Questo parametro serve per impostare l'orario di inizio della fascia di limitazione della frequenza del compressore della pompa di calore quando funzione riduzione notturna abilitata Range 00:00 - 23:30 Default 22:00

FINE RID NOTTURNA (SE ATTIVA RID NOTTURNA)

Questo parametro serve per impostare l'orario di fine della fascia di limitazione della frequenza del compressore della pompa di calore quando funzione riduzione notturna abilitata Range 00:00 - 23:30

6.5 INTERROMPI ANTILEGIO (in

presenza di bollitore)

La funzione antilegionella può essere anticipatamente interrotta nei seguenti modi:

- portando la caldaia in stato OFF,
- selezionando dal MENU STATO, la voce SANITARIO e successivamente INTER-ROMPI ANTILEGIO

La funzione, se interrotta, viene ripetuta il giorno successivo alla stessa ora anche in caso di programmazione settimanale.

POMPA DI CALORE	
ATTIVA RID NOTTURNA	

	POMPA DI CALORE	
		_
	DISATTIVA RID NOTTURNA	
_		_
	INIZIO RID NOTTURNA	
\square	FINE RID NOTTURNA	

Attraverso la funzione SET è possibile configurare i setpoint di RISCALDAMENTO, SANITARIO, RAFFRESCAMENTO (se configurata pompa di calore).

Per farlo è necessario evidenziare la voce desiderata mediante up e down e poi premere il tasto ENTER per confermare la selezione.

Premendo BACK si torna alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

SET
RISCALDAMENTO
SANITARIO
RAFFRESCAMENTO

7.1 RISCALDAMENTO

Premere i tasti **up e down** per modificare il setpoint riscaldamento e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Premere il tasto **BACK** per tornare alla schermata **SET** senza effettuare alcuna selezione.

Se installata una sonda esterna, il valore della temperatura di mandata viene scelto automaticamente dal sistema, che provvede ad adeguare rapidamente la temperatura ambiente in funzione delle variazioni della temperatura esterna. Se si desiderasse modificare il valore della temperatura, aumentandolo o diminuendolo rispetto a quello automaticamente calcolato dalla scheda elettronica, è possibile modificare il setpoint RI-SCALDAMENTO scegliendo all'interno del range il livello di comfort desiderato (-5 \div +5).

Successivamente viene chiesto di confermare l'impostazione del setpoint: selezionare CON-FERMA oppure ANNULLA mediante i tasti **up e down** e validare la scelta premendo il tasto **OK**. La conferma della selezione riporta il display alla schermata **SET**.

L'annullamento della selezione o la pressione del tasto **BACK** riportano il display alla schermata **SET** precedente.





7.2 SANITARIO

Con caldaia solo riscaldamento collegata ad un bollitore sanitario il parametro si riferisce alla temperatura dell'acqua sanitaria stoccata nel bollitore.

Premere + e - per modificare il setpoint acqua sanitaria e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Premere **BACK** per tornare alla schermata **SET** senza effettuare alcuna selezione.

Premere i tasti up e down per modificare il setpoint acqua sanitaria erogata dalla caldaia. Premere il tasto O**K** per validare la selezione.

Premere il tasto **BACK** per tornare alla schermata **SET** senza effettuare alcuna selezione.

Successivamente viene chiesto di confermare l'impostazione del setpoint: selezionare CON-

FERMA oppure **ANNULLA** mediante i tasti up e down e validare la scelta premendo O**K**.

La conferma della selezione riporta il display alla schermata **SET** precedente.

L'annullamento della selezione o la pressione del tasto **BACK** riportano il display alla schermata **SET**.



7.3 **RAFFRESCAMENTO** (disponibile se installata pompa di calore abilitata al raffrescamento)

Premere up e down per modificare il setpoint raffrescamento e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Premere **BACK** per tornare alla schermata **SET** senza effettuare alcuna selezione.

Se è attivata la termoregolazione in raffrescamento il valore della temperatura di mandata viene scelto automaticamente dal sistema, che provvede ad adeguare rapidamente la temperatura ambiente in funzione delle variazioni della temperatura esterna.

Se si desidera modificare il valore della temperatura, aumentandolo o diminuendolo rispetto a quello automaticamente calcolato dalla scheda elettronica, è possibile modificare il setpoint RAFFRESCA-MENTO scegliendo all'interno del range il livello di comfort desiderato ($-5 \div +5$).

Successivamente viene chiesto di confermare l'impostazione del setpoint: selezionare **OK** oppure **BACK** mediante up e down e validare la scelta premendo il tasto **OK**.

La conferma della selezione riporta il display alla schermata **SET** precedente.

L'annullamento della selezione o la pressione del tasto **BACK** riportano il display alla schermata **SET**.

NOTA: tale parametro è disponibile quando nell'impianto è installata una pompa di calore abilitata al raffrescamento dell'ambiente.

20,0°^c

Il tasto INFO sul display del REC10H consente di visualizzare una lista di informazioni relative al funzionamento del sistema.

Il passaggio dalla visualizzazione di un parametro a quella del successivo, avviene attraverso la pressione rispettivamente dei tasti up e down.



Alcune Info potrebbero non essere disponibili in funzione della configurazione del sistema

ATTENZIONE - Non è possibile modificare i dati visualizzati.

Elenco INFO

- ORE FUNZIONE SCALDAMASSETTO
- SONDA MANDATA
- SONDA RITORNO
- SONDA SANITARIO
- SONDAALTA BOLLITORE
- SONDA BOLLITORE BASSA
- COLLETTORE SOLARE
- SONDA FUMI
- SONDA ESTERNA
- T EXT PER TERMOREG
- FLUSSIMETRO / SETPOINT SANITARIO OT+
- VENTILATORE
- MANDATA ZONA 1
- MANDATA ZONA 2
- ORE FUNZ SONDA FUMI
- SET ZONA PRINCIPALE
- SET ZONA 1
- SET ZONA 2
- PRESSIONE IMPIANTO
- MANDATA PDC
- RITORNO PDC
- TEMP EXT PDC
- TREFR TUBO BASSA PRESS
- TREFR TUBO ALTA PRESS

- TREFR CONDENSATORE
- TREFR SCAMBIATORE
- MODO OPERATIVO PDC
- FREQUENZA PDC
- TEMPO COMPRESSORE PDC
- TEMPO CIRCOLATORE PDC
- FLUSSOSTATO PDC
- POTENZA PDC
- SET POINT PDC
- PROSSIMA ANTILEGIO

Il tasto OK risulta inattivo.

Il tasto **BACK** consente di tornare alla schermata iniziale.

9 MENU

Attraverso la funzione MENU è possibile accedere alla configurazione delle IMPOSTAZIONI e del PROGRAMMA ORARIO (se POR=1).

Per farlo è necessario evidenziare la voce desiderata mediante up e down e poi premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Premendo **BACK** si toma alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

9.1 IMPOSTAZIONI

Selezionando questa funzione è possibile modificare le impostazioni di:

- ORA E DATA
- ORA LEGALE
- LINGUA
- BACKLIGHT

Per accedere all'impostazione desiderata occorre evidenziarla mediante up e down e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Premere **BACK** per tornare alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

9.1.1 ORA E DATA

Premere il tasto **OK** per evidenziare in sequenza ORE, MINUTI, GIORNO, MESE, ANNO e premere up e down per modificare i valore desiderati.

Una volta terminata la sequenza premendo il tasto **OK**, le impostazioni effettuate vengono confermate e il display torna alla schermata iniziale.

Premendo in qualsiasi momento **BACK** il sistema torna alla schermata IMPOSTAZIONI annullando le modifiche effettuate.

Nota: il dispositivo gestisce in modo automatico il cambio dell'ora da solare a legale e viceversa

9.1.2 ORA LEGALE

Scegliere FUNZIONE ATTIVA per abilitare la gestione automatica del cambio dell'ora da solare a legale e viceversa.

9.1.3 LINGUA

Premere up e down per selezionare la lingua desiderata.

Premendo il tasto **OK** la scelta della lingua viene confermata e il display torna alla schermata inizia-le.

Premendo **BACK** il sistema torna alla schermata IMPOSTAZIONI senza modificare la lingua del sistema.

MENU	
IMPOSTAZIONI	
PROGRAMMA DRARID	

IMPOSTAZIONI
ORA LEGALE
LINGUA
BACKLIGHT
SELEZIONA OPZIONE

ORA E DATA
IMPOSTA ORA E DATA
12 : 17
18 / 11 / 2013
USA LE FRECCE PER MODIFICA

9.1.4 BACKLIGHT

Premere up e down per selezionare il tempo di illuminazione del display.

Premendo il tasto **OK** la selezione viene confermata e il display torna alla schermata iniziale.

Premendo **BACK** il sistema torna alla schermata IMPOSTAZIONI annullando la selezione.

Trascorso il tempo impostato senza che sia stato premuto alcun tasto viene visualizzata la schermata di segnalazione anomalie, se il sistema è in allarme, oppure la retroilluminazione si spegne visualizzando solo l'orologio. In questo viene visualizza anche l'icona di fiamma se il bruciatore è acceso e/o l'icona pompa di calore se anche quest'ultima risulta in funzione. Premendo un tasto qualunque la retro illuminazione si riaccende riportando la visualizzazione alla schermata iniziale.

LINGUA
ENGLISH
(ITALIANO)
SELEZIONA LINGUA



9.1.5 PROGRAMMA ORARIO

Selezionando questa funzione è possibile modificare i seguenti programmi orari:

- zona PRINCIPALE (se POR=1)
- ZONA 1 (se POR=1)
- ZONA 2 (se POR=1)
- SANITARIO (con bollitore)
- SANITARIO PDC (con pompa di calore)

Per accedere al programma orario desiderato occorre evidenziarlo mediante up e down e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Premere **BACK** per tornare alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

NOTE:

- i parametri PRINCIPALE, ZONA 1 o ZONA 2 sono disponibili se attiva la programmazione oraria della zona interessata (POR=1)
- il parametro SANITARIO è disponibile se presente integrazione di una caldaia solo riscaldamento su bollitore
- il parametro SANITARIO PDC è disponibile se l'impianto è predisposto di una pompa di calore che provvede al riscaldamento dell'acqua sanitaria stoccata in un bollitore
- per il parametro SANITARIO PDC sono disponibili due programmazioni orarie: una per l'inverno ed una per l'estate. Selezionare pertanto la stagione desiderata (ESTATE o INVERNO) dal menù STATO/CALDAIA e provvedere alla programmazione del parametro SANITARIO PDC.

PROGRAMMA
PRINCIPALE
ZONA 1
ZONA 2
SANITARIO PDC
SELEZIONA LA ZONA

ATTENZIONE: in ESTATE il parametro è impostato da fabbrica con programmazione oraria attiva tutti i giorni della settimana dalle 05:00 alle 08:00 per evitare, nel caso sia attiva la funzionalità di raffrescamento, continue inversioni di ciclo della pompa di calore. Qualora si volesse modificare l'impostazione in oggetto consultare il Centro di Assistenza Tecnica.

Per una descrizione dettagliata del programma orario, consultare la sezione "PROGRAMMA-ZIONE ORARIA".

10 PROGRAMMAZIONE ORARIA

Selezionare il giorno desiderato mediante up e down. Insieme al giorno verrà mostrata una tabella con le fasce orarie già presenti. Premere il tasto **OK** per accedere alla programmazione del giorno selezionato.

Premendo **BACK** si torna alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

Una volta effettuata la selezione sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- AGGIUNGI
- MODIFICA
- CANCELLA
- COPIA



10.1 AGGIUNGI

Questa funzione serve per aggiungere una nuova fascia oraria al giorno selezionato.

Premere il tasto **OK** per selezionare la funzione dopo averla evidenziata, se necessario, con up e down.

Premere up e down per incrementare o decrementare di 30 minuti l'ora di inizio e premere il tasto **OK** per confermare la scelta effettuata.

Premereup e down per incrementare o decrementare di 30 minuti l'ora di fine e premere il tasto **OK** per confermare la scelta effettuata.

A conferma dell'operazione terminata con successo, il display visualizzerà la tabella con la nuova fascia lampeggiante.

10.2 MODIFICA

Questa funzione serve per modificare una fascia oraria già esistente nel giorno selezionato.

Premere il tasto **OK** per selezionare la funzione dopo averla evidenziata, se necessario, con up e down.

Premere up e down per selezionare la fascia oraria desiderata e premere il tasto **OK** per confermare la scelta effettuata.

INIZIO FINE 07:30 08:30 11:30 13:30 18:00 22:30	IOVEDI
	DDIFICA
SELEZIONA OPZ	IONE
INIZIO FINE 07380 0880 G 1130 1230 1 1800 2230 I 00	IOVEDI AGGIUNGI FASCIA NSERISCI NA INIZIO
USA LE FRECCE PER	MODIFICA
PRINCIPALE	
INIZIO FINE G 07:30 08:30 / 11:30 13:30 / 18:00 22:30	IOVEDI AGGIUNGI FASCIA NSERISCI DRA FINE
14:00 USA LE FRECCE PER	MODIFICA
PRINCIPALE	
INIZIO FINE G 17730 0830 13300 13330 14:00 15:00 18800 22350 (CA	IOVEDI SGIUNGI DDIFICA NNCELLA COPIA
USA LE FRECCE PER	MODIFICA
INIZIO FINE 07/500 08/50 11/30 13/30 10:00 22:50	IOVEDI GIUNGI DDIFICA NCELLA COPIA
SELEZIONA OPZI	
PRINCIPALE	
INIZIO FINE 07:30 08:30 11:30 13:30 S 18:00 22:30 MC	IOVEDI ELEZIONA ASCIA DA DDIFICARE

Premere up e down per incrementare o decrementare di 30 minuti l'ora di inizio e premere il tasto **OK** per confermare la scelta effettuata.

Premere up e down per incrementare o decrementare di 30 minuti l'ora di fine e premere il tasto **OK** per confermare la scelta effettuata.

10.3 COPIA

Questa funzione serve per replicare il programma orario del giorno selezionato.

Premere il tasto **OK** per selezionare la funzione dopo averla evidenziata, se necessario, con up e down.

Premere up e down per selezionare il giorno su cui copiare il programma orario e premere il tasto **OK** per confermare la scelta effettuata.

Il giorno verrà evidenziato e sarà possibile selezionarne altri con lo stesso procedimento.

Al termine della selezione evidenziare CONFER-MA e premere il tasto **OK**.

A conferma dell'operazione terminata con successo, il display visualizzerà l'elenco dei giorni su cui è stata copiato il programma orario.

PRIN	CIPALE
INIZIO FINE 07:30 08:30	GIOVEDI
11:30 13:30 18:00 22:30	THOFOTOOT
	ORA INIZIO
	11:30
USA LE FRECCE	PER SELEZIONE
PRIN	CIPALE
INIZIO FINE 07:30 08:30	GIOVEDI
18:00 22:30	INSERISCI
	DRA FINE
	14.00
PRIN	CIPALE
INIZIO FINE 07:30 08:30	GIOVEDI
11:30 13:30 18:00 22:30	AGGIUNGI
	MODIFICA
	(CANCELLA)
	COPIA
SELEZION	NA OPZIONE
SELEZIONA I GIO	CIPALE
SAB	
	FERMA
USA LE FRECCE	E PER SELEZIONE
PDTN	
SELEZIONA I GIO	RNI SUI QUALI VUOI GRAMMA DI GIOVEDI
SAB	
CON	FERMA
USA LE FRECCE	E PER SELEZIONE
PRINC	IPALE
IL PROGRAMM VERRÀ COPIAT	A DI GIOVEDI
MARTEDI	
IISA I E ERECCE	PER SELEZTONE

A conferma dell'operazione terminata con successo, il display visualizzerà la tabella con la nuova fascia lampeggiante.

Sarà possibile selezionare una nuova fascia da modificare oppure, premendo **BACK** sarà possibile tornare alla schermata precedente PROGRAM-MA ORARIO.

10.4 CANCELLA

Questa funzione serve per eliminare una fascia oraria già esistente nel giorno selezionato.

Premere il tasto **OK** per selezionare la funzione dopo averla evidenziata, se necessario, con up e down.

Premere up e down per selezionare la fascia oraria desiderata e premere il tasto **OK** per confermare la scelta effettuata.

Per confermare o annullare la scelta effettuata, evidenziare l'opzione corrispondente e confermare mediante il tasto **OK**.

A conferma dell'operazione terminata con successo, il display visualizzerà la tabella con la fascia selezionata lampeggiante poco prima di eliminarla dalla tabella.

PRIN	CIPALE
INIZIO FINE 07:30 08:30	GIOVEDI
11:30 14:00	SELEZIONA FASCIA DA
10.00 22.30	MODIFICARE
	07:30
USA LE FRECCE	E PER SELEZIONE
PRINC	CIPALE
INIZIO FINE 07:30 08:30	GIOVEDI
11:30 13:30 18:00 22:30	AGGIUNGI
	MODIFICA
	CANCELLA
	COPIA
SELEZIUN	NA UPZIUNE
PRIN	CIPALE
INIZIO FINE	STOLIEBT
07:30 08:30 11:30 13:30	SELEZIONA
18:00 22:30	CANCELLARE
USA LE FRECCE	E PER SELEZIONE
PRIN	CIPALE
INIZIO FINE	GIOVEDI
11:30 13:30 18:00 22:30	SICURO DI VOLER
10.00 22.30	CANCELLARE
	(CONFERMA)
	ANNULLA

CONFERMA O ANNULLA L'OPERAZIONE

Regolatore ambientale= interfaccia macchina + regolazione temperatura ambiente e programmazione oraria

in aggiunta alle funzioni di interfaccia macchina descritte in precedenza, il REC espleta le funzioni di regolazione della temperatura ambiente e la programmazione oraria.

Cronotermostato = regolazione temperatura ambiente+programmazione oraria delle zone associate

In questa configurazione il REC10H **non assolve** alle funzioni di interfaccia macchina, che continuano ad essere espletate dal REC10H di caldaia, ma svolge la funzione di regolazione ambientale e programmazione oraria della zona associata.

In schermata PRINCIPALE si possono selezionare:

- MODO
- SETPOINT AMBIENTE
- INFO (vedi paragrafo "8 Info")
- MENU

11.1 MODO

Diversamente da quanto visto per la funzione interfaccia utente, in questo caso il modo si riferisce alla modalità di regolazione della zona. Le possibili modalità sono:

- AUTO: la regolazione della temperatura ambiente segue la programmazione oraria settimanale impostata.
- RISPARMIO: è come il modo AUTO, con la differenza che il setpoint di temperatura è diminuito di 3°C in INVERNO e incrementato di 3°C in ESTATE se il RAFFRESCAMENTO è abilitato.
- SPENTO: indica che per quella zona non viene mai attivata una richiesta di riscaldamento, viene garantita una temperatura ambiente minima di 8°C in INVERNO e una temperatura massima di 40°C in ESTATE se il RAFFRESCAMEN-TO è abilitato.



PRINCIPALE
RISPARMIO
SPENTO

11.2 SETPOINT AMBIENTE

Selezionando il setpoint ambiente è possibile attivare la modalità di regolazione COMFORT. Questo modo consiste nell'impostazione di un valore di setpoint di temperatura ambiente per un intervallo limitato di tempo. Una volta selezionata la temperatura, viene richiesta la durata di tale intervallo. Allo scadere del tempo, la modalità ritorna quella impostata precedentemente.

Per attivare il modo COMFORT è necessario evidenziare la temperatura mediante up e down. Dopo aver confermato la selezione con il tasto **OK**, il valore della temperatura comincerà a lampeggiare.

Premendo up e down sarà possibile modificare la temperatura a intervalli di 0.5°C.

Una volta confermata la selezione, apparirà una nuova schermata dove sarà possibile impostare la durata del modo COMFORT.

Per la modifica è necessario premere up e down. È possibile effettuare una selezione compresa fra 30 minuti e 24 ore a intervalli di 30 minuti.

Verrà successivamente mostrato un riepilogo su temperatura e durata del modo COMFORT.

Verrà richiesta ulteriore conferma delle selezioni effettuate.

È possibile abbandonare in qualsiasi momento la programmazione di temperatura e durata del modo COMFORT mediante la pressione del tasto **BACK**.









11.3 MENU

Attraverso la funzione MENU è possibile accedere alla configurazione del SET MANDATA, delle IMPO-STAZIONI e del PROGRAMMA ORARIO.

Per farlo è necessario evidenziare la voce desiderata mediante up e down e poi premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Premendo **BACK** si torna alla schermata iniziale senza effettuare alcuna selezione.

11.3.1 SET MANDATA (cronotermostato)

Premere up e down per modificare il setpoint mandata e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

NOTA - In caso di sonda esterna collegata il set di mandata viene calcolato automaticamente dalla macchina per il riscaldamento in INVERNO, mentre continua ad essere impostato manualmente dall'utente per il raffrescamento in ESTATE.

Premere **BACK** per tornare alla schermata MENU senza effettuare alcuna selezione.

Successivamente viene chiesto di confermare l'impostazione del setpoint: selezionare **OK** oppure **BACK** mediante up e down e validare la scelta premendo il tasto **OK**.

La conferma della selezione riporta il display alla schermata MENU.

L'annullamento della selezione o la pressione del tasto **BACK** riportano il display alla schermata MENU precedente.

11.3.2 IMPOSTAZIONI

Selezionando questa funzione è possibile modificare le impostazioni di:

- ORA E DATA
- LINGUA
- BACKLIGHT

Per la modifica delle impostazioni, consultare le sezioni:

- "10.1 IMPOSTAZIONI"
- "10.1.1 ORA E DATA"
- "10.1.3 LINGUA"
- "10.1.4 BACKLIGHT"

NOTA: qualora la zona fosse controllata da una sonda ambiente, è possibile effettuare le medesime impostazioni da REC10H MASTER nella schermata della zona interessata.

MENU
SET MANDATA
IMPOSTAZIONI
PROGRAMMA ORARIO
SELEZIONA OPZIONE





11.3.3 PROGRAMMAZIONE ORARIA

(Regolatore ambientale e cronotermostato)

Da questo menù è possibile accedere alla visualizzazione e regolazione della programmazione oraria. Per ciascun giorno della settimana è possibile impostare fino a 4 fasce, caratterizzate da un orario di inizio e un orario di fine.

In questa modalità di funzionamento la programmazione oraria consente anche l'impostazione di un setpoint di temperatura ambiente come di seguito descritto.

Per aggiungere una fascia oraria effettuare el seguenti operazioni:

selezionare AGIGUNGI e confermare con OK.

Premere up e down per incrementare o decrementare di 30 minuti l'ora di inizio e confermare con **OK**.

Premereup e down per incrementare o decrementare di 30 minuti l'ora di fine e confermare con **OK**.

Premere up e down per aumentare o diminuire di 1 ° C il valore di setpoint e confermare con **OK**.

Continuare con la programmazione delle altre fasce orarie.

Per una descrizione dettagliata delle altre funzioni relative alla programmazione oraria (MO-DIFICA - CANCELLA - COPIA) riferirsi al paragrafo "11. PROGRAMMAZIONE ORARIA"

NOTA - si osservi come, in presenza di una zona regolata da REC10H in configurazione cronotermostato, non sia più possibile impostare la relativa programmazione oraria sul REC10H che assolve le funzioni di interfaccia macchina. Quest'ultima sarà gestita solamente dal corrispondente cronotermostato REC10H.

NOTA: qualora la zona fosse controllata da una sonda ambiente, è possibile effettuare le medesime impostazioni da REC10H MASTER nella schermata della zona interessata.



- Se l'impianto prevede la presenza di zone secondarie non controllate da un REC10H, per ciascuna zona viene attivata sull'interfaccia macchina una schermata di riferimento.
- Il passaggio tra questa videata e quella di interfaccia avviene selezionando la voce in alto (quella riportante il nome di zona o l'indicazione "IMPIANTO") e premendo il tasto OK o BACK.
- In questo modo si scorrono ciclicamente le videate relative a tutte le zone, nonché la videata principale di interfaccia.
- Le informazioni riportate nella schermata di riferimento sono relative alla zona cui la schermata risulta associata, con lo stesso significato già visto per i modi di funzionamento illustrati in precedenza, a parte il fatto che lo spegnimento della zona viene indicato da un messaggio scorrevole a piè di pagina e non dalla scritta "OFF" sopra l'icona riscaldamento come invece accade per la zona PRINCIPALE.



13 ANOMALIE

All'insorgere di una anomalia, viene attivata una schermata riportante il codice di errore ed una breve descrizione alfanumerica della stessa. Premendo **BACK** è possibile ritornare alla schermata principale, dove la presenza dell'anomalia viene segnalata da una nuova icona lampeggiante:



È possibile ritornare nella schermata di descrizione anomalie evidenziando l'icona con up e down e poi premendo il tasto **OK**. La schermata di descrizione anomalie si attiva automaticamente una volta trascorso il tempo di illuminazione del display senza che sia stato premuto alcun tasto.

Premere up e down per visualizzare la descrizione di altre anomalie eventualmente presenti.





CODICE ERRORE	MESSAGGIO ERRORE	DESCRIZIONE TIPO ALLARME
E010	blocco fiamma/guasto elettronica ACF	definitivo
E011	fiamma parassita	transitorio
E020	termostato limite	definitivo
E030	anomalia ventilatore	definitivo
E040	trasduttore acqua – caricare l'impianto	definitivo
E041	trasduttore acqua - premere OK per riempire l'impianto	transitorio
E042	anomalia trasduttore pressione acqua	definitivo
E060	guasto sonda bollitore	transitorio
E070	guasto sonda mandata sovratemperatura sonda mandata allarme differenziale sonda mandata-ritorno	transitorio definitivo definitivo
E077	termostato acqua zona principale	transitorio
E080	guasto sonda ritorno/sovratemperatura sonda ritorno/ allarme differenziale sonda ritorno-mandata	transitorio/definitivo/ definitivo
E090	guasto sonda fumi/sovratemperatura sonda fumi	transitorio/definitivo
E091	pulizia scambiatore primario	transitorio
-	pressione acqua bassa premere OK per caricare	transitorio
	pressione acqua alta verificare l'impianto	transitorio
	persa comunicazione scheda caldaia	transitorio
	persa comunicazione BUS 485	transitorio

Elenco anomalie combustione

CODICE ERRORE	MESSAGGIO ERRORE	DESCRIZIONE TIPO ALLARME	
E021	allarme iono		
E022	allarme iono		
E023	allarme iono	Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell'arco di un'ora diventano definitivi; viene visualizzato l'allarme E097 e viene	
E024	allarme iono	eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore.	
E067	allarme iono	È sempre possibile sbloccare l'allarme prima del termine della p ventilazione.	
E088	allarme iono		
E097	allarme iono		
E085	combustione incoerente	Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte volte nell'arco	
E094	combustione incoerente	catosi e viene eseguita una post ventilazione di 2 minuti alla velocità	
E095	combustione incoerente	massima del ventilatore. Non è possibile sbloccare l'allarme prima del termine della post v tilazione a meno che non si tolga alimentazione alla caldaia.	
E058	anomalia tensione di rete	Si tratta di anomalie temporanee che inibiscono il ciclo di accer	
E065	allarme corrente di modulazione	sione.	
E086	allarme ostruzione fumi	Anomalia temporanea segnalata durante la Post Ventilazione. Viene mantenuta una Post Ventilazione di 5 min alla massima velocità del ventilatore.	

In caso di impianto ibrido le anomalie sono disponibili nel manuale di programmazione per la gestione dei sistemi ibridi

Per anomalia E041

Se il valore di pressione dovesse scendere al di sotto del valore di sicurezza di 0,3 bar la caldaia visualizza il codice di anomalia "E041 - TRA-SDUTTORE ACQUA PREMERE OK PER RIEM-PIRE L'IMPIANTO" per un tempo transitorio di 30sec durante il quale è possibile attivare la procedura di caricamento semiautomatico, premendo il tasto **OK** per riempire l'impianto (la procedura è attivabile solo in ESTATE o in INVERNO). Durante la fase di caricamento sul display compare il messaggio scorrevole a pié di pagina "RI-EMPIMENTO SEMIAUTOMATICO IN CORSO", mentre il valore di pressione evidenziato sul display dovrebbe iniziare a salire.

Alla fine del caricamento il messaggio scorrevole "TERMINATO RIEMPIMENTO SEMIAUTOMATI-CO" viene visualizzato a pie' pagina.

Trascorso il tempo transitorio, se l'anomalia persiste, viene visualizzato il codice di anomalia E040.

Con caldaia in anomalia E040 è necessario procedere al caricamento manuale agendo sul rubinetto di riempimento - esterno alla caldaia - sino a che la pressione raggiunge un valore compreso tra 1 e 1,5 bar.

Se il calo di pressione è molto frequente chiedere l'intervento del Centro di Assistenza Tecnica.

Per anomalia E091

La caldaia dispone di un sistema di autodiagnosi che è in grado, sulla base delle ore totalizzate in particolari condizioni di funzionamento, di segnalare la necessità di intervento per la pulizia dello scambiatore primario.

È richiesto l'intervento del Centro di Assistenza Tecnica.





13.1 FUNZIONE DI SBLOCCO

Per ripristinare il funzionamento della caldaia in caso di anomalia è necessario accedere alla schermata di descrizione delle anomalie e, se trattasi di blocco non volatile che richiede una procedura di reset, questo viene indicato a video e può essere effettuato da REC10H premendo il tasto **OK**.

A questo punto la caldaia, se le condizioni di corretto funzionamento sono ripristinate, riparte automaticamente.

Se i tentativi di sblocco non riattivano il funzionamento, interpellare il Servizio di Assistenza di zona.

Sono possibili fino ad un massimo di 5 tentativi di sblocco consecutivi da REC10H, dopo di che è necessario intervenire togliendo alimentazione alla macchina per ripristinare il numero di tentativi a disposizione.

Chiedere l'intervento del Centro di Assistenza Tecnica.

(A) E020
TERMOSTATO LIMITE PREMERE OK PER RESET

	A E020
F	TERMOSTATO LIMITE RESET RECIO ESAURITI

Via Risorgimento, 23 A 23900 - Lecco

www.berettaclima.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

