

SISTEMA
SOLARE

CALDAIA
MURALE

kit interfaccia

METEO GREEN/MYNUTE RAIN CSI

kit interfaccia

METEO GREEN/MYNUTE RAIN RSI

kit interfaccia

MYNUTE J CSI

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER MONTAGGIO
E INSTALLAZIONE
KIT INTERFACCIA SISTEMA-CALDAIA

 **Beretta**
Il clima di casa



Indice

Descrizione prodotto	pag. 3
Avvertenze generali	pag. 3
Meteo Green CSI	pag. 4
Mynute Rain CSI	pag. 5
Meteo Green RSI	pag. 6
2 Mynute Green RSI	pag. 7
Mynute J24 CSI	pag. 8



Descrizione prodotto

Il kit contiene gli elementi necessari per collegare la caldaia al sistema Solar Box. Esistono tre versioni di kit, in funzione del tipo di caldaia che si intende inserire nel sistema:

- Kit interfaccia Meteo Green/Mynute Rain CSI
- Kit interfaccia Meteo Green/Mynute Rain RSI
- Kit interfaccia Mynute J24 CSI.

Tipicamente nel kit sono contenuti:

- Staffa sostegno caldaia (tutti i kit)
- 2 rampe sanitario (solo versioni CSI)
- Rampa gas + rubinetto gas (tutti i kit)
- 2 rampe bollitore (solo versioni RSI)
- 2 rampe riscaldamento (tutti i kit)

Il presente libretto contiene solo le informazioni necessarie per il monitoraggio dei kit interfaccia. Tutte le altre istruzioni per assemblare il sistema completo sono contenute nel manuale istruzioni a corredo dei kit moduli idraulici (Diretta, 1AT + 1BT, 1AT + 2BT).

Per i codici di acquisto consultare il catalogo listino Beretta.

Avvertenze generali

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale in quanto contengono importanti indicazioni relative all'installazione e alla sicurezza.

Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati da errata installazione.

Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi della completezza e dell'integrità del contenuto. In caso di non conformità rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.

3

L'installazione deve essere fatta in ottemperanza dalle vigenti norme nazionali e locali da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore.

Non lasciare alla portata di bambini tutto il materiale tolto dall'imballo: cartone, graffette, sacchetti.

Smaltire i materiali dell'imballaggio nei contenitori appropriati negli appositi centri di raccolta. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare danni all'ambiente.

Conservare con cura il presente manuale per ulteriori consultazioni.



ATTENZIONE

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA NEL BOX DEVE ESSERE EFFETTUATA UTILIZZANDO LA TRAVERSA DI SOSTEGNO PRESENTE NELL'APPOSITO ACCESSORIO

Meteo Green CSI


4

Staffa
sostegno
caldaia

Rampe
riscaldamento

Rampa
gas +
rubinetto

Rampe
sanitario






SOLAR BOX

Sistema solare a incasso



Mynute Rain CSI




ISTRUZIONI OPERATIVE PER INSTALLAZIONE



Meteo Green RSI

6






SOLAR BOX

Sistema solare a incasso



Mynute Green RSI



ISTRUZIONI OPERATIVE PER INSTALLAZIONE



Mynute J24 CSI

8

Staffa
sostegno
caldaia

Rampe
riscaldamento

Rampe
sanitario

Rampa
gas +
rubinetto

ISTRUZIONI OPERATIVE PER INSTALLAZIONE



Il clima di casa

Via Risorgimento, 13 - 23900 Lecco (LC)

Servizio Clienti 199.13.31.31*

Assistenza Tecnica Numero Unico 199.13.31.31*

www.berettaclima.it

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualsiasi momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.

Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00. Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro/min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.

cod. 20042812 -3/12- ed. 03