

IT

KIT STAFFAGGIO ACCUMULO 100LT E POMPA DI CALORE

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

- ⚠ Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.
- ⚠ Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

CONTENUTO DEL KIT

N°	Descrizione	Q.tà
1	Piedino antivibrante	4
2	Staffa sotto-accumulo	2
3	Staffa pompa di calore-accumulo	2
4	Confezione tasselli + viti	1
5	Rosetta dentellata esterna	20
6	Dado autobloccante	12
7	Vite M8x14	8
8	Foglio istruzioni	1

EN

BRACKET KIT FOR BUFFER TANK 100LT AND HEAT PUMP




These instructions are an integral part of the installer manual on which the accessory is installed.

Please refer to this booklet for the **GENERAL WARNINGS** and the **BASIC SAFETY RULES**.


- ⚠ Before carrying out any operation, first disconnect the electric power supply to the boiler.
- ⚠ The accessory must be installed by professional qualified personnel.

CONTENTS OF THE KIT


N°	Descrizione	Q.ty
1	Anti-vibration foot	4
2	Bracket under storage tank	2
3	Heat pump-to-storage tank bracket	2
4	Pack of wall plugs and screws	1
5	External toothed washer	20
6	Self-locking nut	12
7	Screw M8x14	8
8	Instruction sheet	1




3



4




5



⚠ Per le operazioni di movimentazione della pompa di calore, riferirsi a quanto indicato nel manuale istruzioni.

⚠ For heat pump handling operations, refer to the instructions provided in the user manual.

6



7

